

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## CAMBRIDGE

### ELEKTRONIKUS BÚTORSZÉF

**!! FIGYELEM!!** Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, **m i e l ő t t** a zárat működtetné vagy egy új kódot állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfék helytelen bezárására vezethetők vissza.

A Cambridge modell egy főkóddal és négy felhasználói kóddal üzemeltethető.

Minden gombelütést akusztikai hangjelzés kíséri.

Bármely műveletet a „\*” gomb megnyomásával szakíthat meg.

Kizárólag tartós elemeket használjon a működtetéshez.

Gyárilag a főkód a 4-5-6-0 számsorra van programozva. Mindenféleképp változtassa meg ezt a kódot a használatba vételkor. Ekkor felhasználói kód még nincs programozva.

#### 1. HASZNÁLATBA VÉTEL:

- Jobbra tolva távolítsa el az elemtartó fedelét (jobbra a billentyűzet mellett).
- Helyezzen be 4db 1,5V AA tartós elemet (ügyeljen a polaritásra).
- Zárja vissza az elemtartót.

#### 2. HIBÁS KÓDMEGADÁS:

Amennyiben hibás kódot adott meg, a „#” gomb leütése után három hangjelzés hallható és a kijelzőn az „ERROR” felirat jelenik meg.

#### 3. RETESZELÉSI (BÜNTETŐ) IDŐ TÉVES KODBEVITEL ESETÉN

Amennyiben háromszor téves kódbevitel történik, úgy 3 percig tartó reteszelési (büntető) idő indul el. Ez alatt a reteszelési idő alatt az elektronika semmiféle bevitelre nem reagál, valamint két másodpercenként hangjelzés hallható és a kijelzőn a következő felirat villog: „WAIT”. A reteszelési időt nem lehet megszakítani, az elemek eltávolításával sem. Lejárta után az elektronika a szokott módon működik.

#### 4. NYITÁS FŐKÓDDAL

- Zárt ajtónál, vagy kitolt bolcnik esetén üsse le a „\*” gombot.
- Üsse be az aktuális főkódot. (gyári főkód: 4-5-6-0).
- Üsse le a „#” gombot.
- A nyitás alatt a kijelzőn a „MATCH !” felirat olvasható.
- Fordítsa a kilincset 3 másodpercen belül lefelé.
- Sikeres nyitás után a kijelzőn kialszik a felirat.

#### 5. A SZÉF ZÁRÁSA

Miután a kijelzőn kialudt a „MATCH!” felirat, hajtsa be a széf ajtaját, ilyenkor a zár automatikusan zárt állapotba kerül.

#### 6. A FŐKÓD MEGVÁLTOZTATÁSA (elemcsere esetén a főkód nem vész el!)

- Jegyezze fel programozás előtt a kódját, mivel a gombelütések között max. 5 másodperc telhet el. Amennyiben ezt az időt túllépi, a programozást előlről kell kezdeni.
- Nyomja le az „M” gombot az ajtó belső oldalán.
- A kijelzőn megjelenik: „NEW\_PW:”.
- Adja meg a már korábban feljegyzett főkódot (4-16 számjegy).
- Üsse le a „#” gombot – a kijelzőn megjelenik: „SUCCESS”.
- A programozás sikeresen befejeződött.

**FIGYELEM!** Amennyiben a kijelzőn a programozás alatt az „ERROR!” felirat jelenik meg, kezdje a műveletet előlről (6.a. pontban).

## 7. A FELHASZNÁLÓI KÓDOK PROGRAMOZÁSA

(elemcsere esetén nem vesznek el a már programozott kódok)

- a. Jegyezze fel programozás előtt a kódját, mivel a gombelütések között max. 5 másodperc telhet el. Amennyiben ezt az időt túllépi, a programozást előlről kell kezdeni.
- b. Üsse le a „\*“ gombot.
- c. Üsse le a „#“ gombot.
- d. A kijelzőn megjelenik „MASTER\_PW:“
- e. Üsse be az aktuális főkódot.
- f. Üsse le a „#“ gombot – a kijelzőn megjelenik: „0-EXIT“.
- g. Üsse le az „1” gombot a programozás megkezdéséhez.
- h. Üsse le a „0” gombot amennyiben a programozást meg akarja szakítani. Ez esetben nem kerül felhasználói kód tárolásra.
- i. A „g” pontban leírtak után kezdheti az új felhasználói kódot programozni.
- j. Válassza ki a kívánt felhasználói sorszámot (2, 3, 4, 5), amelyekhez a kódot programozni szeretné – a kijelzőn megjelenik: „NEW\_PW:“
- k. Adja meg a már korábban feljegyzett felhasználói kódot (4-16 számjegy).
- l. Üsse le a „#“ gombot – a kijelzőn megjelenik „RENEW\_PW:“.
- m. Üsse be a felhasználói kódot ismételten.
- n. Zárásul üsse le a „#“ gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik „SUCCESS“ – a felhasználói kód sikeresen programozva lett.

**FIGYELEM! Amennyiben a kijelzőn a programozás alatt az „ERROR!” felirat jelenik meg, kezdje a műveletet előlről (7.a. pontban).**

## 8. EGY FELHASZNÁLÓI KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

(elemcsere esetén nem vesznek el a már programozott kódok)

- a. Jegyezze fel programozás előtt a kódját, mivel a gombelütések között max. 5 másodperc telhet el. Amennyiben ezt az időt túllépi, a programozást előlről kell kezdeni.
- b. Üsse le a „\*“ gombot.
- c. Üsse le a „#“ gombot.
- d. A kijelzőn megjelenik: „MASTER\_PW:“
- e. Üsse be az aktuális főkódot.
- f. Üsse le a „#“ gombot – a kijelzőn megjelenik „0-EXIT“.
- g. Üsse le az „1” gombot a programozás megkezdéséhez.
- h. Üsse le a „0” gombot amennyiben a programozást meg akarja szakítani. Ez esetben nem változtat meg kódot.
- i. A „g” pontban leírtak után megkezdheti a felhasználói kód megváltoztatását.
- j. Válassza ki a kívánt felhasználói sorszámot (2, 3, 4, 5), amelyiknél a kódot változtatni szeretné – a kijelzőn megjelenik: „NEW\_PW:“
- k. Adja meg a már korábban feljegyzett új felhasználói kódot (4-16 számjegy).
- l. Üsse le a „#“ gombot – a kijelzőn megjelenik: „RENEW\_PW:“.
- m. Üsse be az új felhasználói kódot ismételten.
- n. Zárásul üsse le a „#“ gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik „SUCCESS“ – a felhasználói kód sikeresen meg lett változtatva.

**FIGYELEM! Amennyiben a kijelzőn a programozás alatt az „ERROR!” felirat jelenik meg, kezdje a műveletet előlről (8.a. pontban).**

## 9. EGY FELHASZNÁLÓI KÓD TÖRLÉSE

- a. Üsse le a „\*” gombot.
- b. Üsse le a „#” gombot.
- c. A kijelzőn megjelenik: „MASTER\_PW:”
- d. Üsse be az aktuális főkódot.
- e. Üsse le a „#” gombot – a kijelzőn megjelenik „0-EXIT”.
- f. Üsse le a „2” gombot a törlés megkezdéséhez.
- g. Üsse le a „0” gombot amennyiben a programozást meg akarja szakítani. Ez esetben nem változtat meg kódot.
- h. Az „f” pontban leírtak után megkezdheti a felhasználói kód törlését.
- i. A kijelzőn megjelenik: „D-NO”.
- j. Üsse be a törölni kívánt felhasználó sorszámát (2,3,4,5).
- k. A kijelzőn megjelenik: „1=YES OR 0=NO”.
- l. Üsse le az „1” gombot, a felhasználói kód törléséhez.
- m. Üsse le a „0” gombot amennyiben a programozást meg akarja szakítani. Ez esetben nem törlődik kód.
- n. Az „1” gomb leütése után a kijelzőn megjelenik „SUCCESS” – a felhasználói kód sikeresen törlődött.

**FIGYELEM! Amennyiben a kijelzőn a programozás alatt az „ERROR!” felirat jelenik meg, kezdje a műveletet elölről (9.a. pontban).**

## 10. A KIJELEZÉSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

A kijelzett számok helyett (pl: 4-5-6-0) beállíthatja a „\*” karakter kijelzését (pl: \*-\*-\*-\*). Az alapbeállítás szerint a számjegyek láthatók.

### A SZÁMJEGYEK HELYETT „\*” KIJELEZÉSE:

- a. Üsse le a „\*” gombot.
- b. Üsse le a „#” gombot.
- c. A kijelzőn megjelenik: „MASTER\_PW:”
- d. Üsse be az aktuális főkódot.
- e. Üsse le a „#” gombot – a kijelzőn megjelenik: „0-EXIT”.
- f. Üsse le a „7” gombot.
- g. A kijelzőn megjelenik: „DISPLAY HIDE”
- h. Ezek után a beütött számjegyek „\*”-ként jelennek meg a kijelzőn.

### A SZÁMJEGYEK ISMÉTELT KIJELEZÉSÉHEZ A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEKET HAJTSA VÉGRE:

- a. Üsse le a „\*” gombot.
- b. Üsse le a „#” gombot.
- c. A kijelzőn megjelenik: „MASTER\_PW:”
- d. Üsse be az aktuális főkódot.
- e. Üsse le a „#” gombot – a kijelzőn megjelenik: „0-EXIT”.
- f. Üsse le a „7” gombot.
- g. A kijelzőn megjelenik: „DISPLAY MODE”
- h. Ezek után a beütött számjegyek ismét látszanak.

## 11. NAPLÓZÁS – Az utolsó 999 műveletet naplózza a zár. (nyitások, kódcserék...)

Az eredmények a következő módon olvashatók ki:

- a. Üsse le a „\*” gombot.
- b. Üsse le a „#” gombot.
- c. A kijelzőn megjelenik: „MASTER\_PW:”
- d. Üsse be az aktuális főkódot.
- e. Üsse le a „#” gombot – a kijelzőn megjelenik: „0-EXIT”.
- f. Üsse le a „8” gombot.
- g. A kijelzőn megjelennek a naplózott tételek. (az első kijelzett tétel az utoljára végrehajtott művelet)
- h. Lapozáshoz használja a „\*” gombot.

### JELMAGYARÁZAT A NAPLÓZOTT TÉTELEKHEZ:

- 0 – Nyitás gyári kóddal.  
1 – Nyitás főkóddal.  
2 – Nyitás a 2. felhasználói kóddal.  
3 – Nyitás a 3. felhasználói kóddal.  
4 – Nyitás a 4. felhasználói kóddal.  
5 – Nyitás a 5. felhasználói kóddal.  
A – Főkód megváltoztatva.  
B – 2. felhasználói kód megváltoztatva.  
C – 3. felhasználói kód megváltoztatva.  
D – 4. felhasználói kód megváltoztatva.  
E – 5. felhasználói kód megváltoztatva.  
b – 2. felhasználói kód törölve.  
c – 3. felhasználói kód törölve.  
d – 4. felhasználói kód törölve.  
e – 5. felhasználói kód törölve.  
X – 3 hibás kódbevitel, majd reteszelési idő.

### NAPLÓZÁSI EREDMÉNYEK TÖRLÉSE:

- a. Üsse le a „\*” gombot.
- b. Üsse le a „#” gombot.
- c. A kijelzőn megjelenik: „MASTER\_PW:”
- d. Üsse be az aktuális főkódot.
- e. Üsse le a „#” gombot – a kijelzőn megjelenik „0-EXIT”.
- f. Üsse le a „9” gombot.
- g. A kijelzőn megjelenik: „1=YES OR 0=NO”.
- h. Üsse le az „1” gombot, a napló törléséhez.
- i. Üsse le a „0” gombot amennyiben a programozást meg akarja szakítani.  
Ez esetben nem törlődnek a naplózott eredmények.
- j. Az „1” gomb leütése után a kijelzőn megjelenik „SUCCESS” – a napló sikeresen törlődött.

**FIGYELEM! Amennyiben a kijelzőn a programozás alatt az „ERROR!” felirat jelenik meg, kezdje a műveletet előlről.**

## 12. ELEMCSERE

(Amennyiben a kijelző fényereje gyengül, vagy nem olvasható, cserélje ki az elemet a következő módon.)

- a. Csúsztassa az elemfedelet jobbra.
- b. Vegye ki a lemerült elemeket.
- c. Helyezzen be új tartós elemeket – ügyeljen a polaritásra!
- d. Zárja vissza az elemtartót a fedél balra csúsztatásával.

**FIGYELEM!** Elemcsere után a korábban elmentett kódok nem vesznek el!