

„COMFORT/ELEGANT” TÍPUSÚ ELEKTRONIKUS SZÉFEK KEZELÉSI LEÍRÁSA

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, **m i e l o t t** a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve eroszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

BEÉPÍTÉS:

A beépítési munkálatok előtt a széfajtót le kell takarni, hogy semmiféle szennyeződés vagy víz ne érhesse az elektronikus rendszert. Beépítést követően 48 óráig a széfet nyitott állapotban kell tartani.

FIGYELEM:

A széf használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a kezelési leírást és azonnal vegye ki a vésznyitókulcsot vagy a vésznyitókábelt, hogy téves adatbevitel esetén is a széf bármikor nyitható legyen.

FONTOS TUDNIVALÓ:

Fontos tudnivaló, hogy minden egyes munkafolyamatot, mint pl.: számkombináció bevitel vagy a számkombináció megváltoztatása nyitott ajtó és nyitott reteszeléssel (kitolt reteszlelőbolcnikkal) végezzük.

A kombinációskapcsolót nem szabad használni. Abban az esetben, ha tévedésből ezt mégis megnyomtuk, piros fényjelzés figyelmeztet, de semmiféle problémához nem vezet.

A KÍVÁNT SZÁMKOMBINÁCIÓ PROGRAMOZÁSA:

1. Kiindulási számkombináció: „6”
2. A trezor belsejében a reteszlelőverk mellett található egy műanyag dugó, amely a trezorajtót blokkolja. Ezt a dugót csak a számkombináció bevitel után és nyitott ajtó mellett végrehajtott néhány nyitáspróba után lehet eltávolítani.
3. A trezorajtó belsején található egy fekete ablak, ahová be kell helyezni 4 darab Alkaline elemet.
4. Nyomja meg az „ON” nyomógombot.
5. Nyomja be a nyomógombot az ajtó belső oldalán mindaddig, amíg a „POWER” zöld lámpa ki nem gyullad és egyidejűleg hangjelzés nem hallható.
6. Adja meg a kívánt számkombinációt (min.: 1 számjegy, max.: 7 számjegy).
7. Nyomja meg az „ENTER” nyomógombot ahhoz, hogy a kívánt számkombináció tárolásra kerüljön.

MINDEN EGYES LÉPÉS VÉGREHAJTÁSÁRA ÖNNEK 10 MÁSODPERC ÁLL RENDELKEZÉSRE.

Ha új számkombinációt kíván programozni, ismételjen meg minden egyes lépést. A régi számkombináció automatikusan törlődik.

PROGRAMOZÁST KÖVETOEN MINDIG VÉGEZZEN NÉHÁNY PRÓBANYITÁST NYITOTT AJTÓ MELLETT, MIELOTT BEZÁRJA A SZÉFET.

SZÉF NYITÁSA:

1. Nyomja meg az „ON” nyomógombot.
2. Adja meg a számkombinációt.
3. Nyomja meg az „ENTER” nyomógombot.
4. 5 másodpercen belül fordítsa el jobbra a kilincsmövet.

FONTOS TUDNIVALÓ:

Miután megnyomta az „ENTER” nyomógombot, 5 másodpercen belül el kell fordítani a kilincsmövet jobbra . Ha túllépné a megadott időt, akkor a nyitási lépéssorozatot előlrol meg kell ismételni. A széf bezárása a kilincsmu balra történő elfordításával történik.

ÁRAMELLÁTÁS:

Az elemek lemerülése esetén a „BATTERIE” melletti sárga fény világít és hangjelzés hallható. Ezt követően a széf még tíz alkalommal nyitható, utána a tasztatúra blokkolva van. Amennyiben ez az eset áll elő, vagy az ajtó blokkolódna vagy más zavar lépne fel, az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Csatlakoztassa a vésznyitókábelt (szállítási tartalom) egy 9 Voltos Alkaline-elemhez.
2. Távolítsa el a tasztatúra bal alján található fedokupakot.
3. Csatlakoztassa a kábelt a lyukba. A piros „ALL-EST” fény világít.
4. Nyomja meg az „ON” nyomógombot.
5. Adja meg a számkombinációt.
6. Nyomja meg az „ENTER” nyomógombot.
7. Fordítsa el jobbra a kilincsmövet és cserélje ki az elemeket.

NE HAGYJA SOHA A VÉSZNYITÓKÁBELT VAGY A VÉSZNYITÓKULCSOT A SZÉFBEN.

FONTOS TUDNIVALÓ:

Ha a tasztatúra blokkolva van, mert az elemektől nem kap táplálást, ismételje meg a lépéssorozatot az 1-es ponttól a 7-es pontig, hogy széfje ismét működőképes legyen.

FIGYELEM:

Az elemek cseréjénél vagy lemerült elemek esetén is a számkombináció tárolva marad.

10 TÉVES SZÁMKOMBINÁCIÓVAL TÖRTÉNO NYITÁSKISÉRLET UTÁNI TASZTATÚRABLOKKOLÁS:

10-szeri téves számkombináció bevitele esetén a széf 10 percig blokkolva van. Eközben a piros fény világít. Minden egyes téves számkombinációbevitelnél kigyullad a piros fény és mindaddig világít, míg a helyes számkombináció bevitelre nem kerül. A széf az utolsó bevittet követően 30 másodperc után kapcsol ki.

MECHANIKUS VÉSZNYITÁS:

Ha elfelejtené a számkombinációt, vagy az elektronika teljesen kikapcsolódik, használja a vésznyitókulcsot. Húzza ki az ajtó frontoldalán található gumidugót, dugja be a vésznyitókulcsot és fordítsa el *jobbra* [? Balra] ütközésig. A kilincsmóvel nyissa ki a széfet.

KEZELÉSI LEÍRÁS HOTELKÓD ESETÉN (SZÁLLODAI-FOKÓD)

Elso üzembehelyezésnél a hotel-kód gyárilag a „9”-es számjegyre van állítva.

Szállodai fokód aktiválása:

1. Nyomja meg az „ON” nyomógombot.
2. Nyomja be 10 másodpercig az ajtó belso oldalán található gombot, illetve amíg a piros és sárga fény kigyullad és egyidejuleg egy hosszabb hangjelzés szólal meg.
3. Nyomja meg az „1” –es nyomógombot.
Ha az 1. és 3. lépést helyesen végezte el, akkor a széf a „9” + „ENTER” nyomógombkombinációval nyitható.

ÚJ HOTELKÓD (SZÁLLODAI-FOKÓD) PROGRAMOZÁSA:

1. Nyomja meg az „ON” nyomógombot.
2. Nyomja meg a „9” –es nyomógombot (vagy a személyes kombinációt).
3. Nyomja meg a „COMB” nyomógombot.
4. Adja meg az új számkombinációt (min.: 1 számjegy, max.: 7 számjegy).
5. Nyomja meg az „ENTER” nyomógombot.
6. Még egyszer adja meg az új számkombinációt.
7. Nyomja meg az „ENTER” nyomógombot.
8. Ha helyesen történtek a bevitel, hangjelzés hallható és egyidejuleg kigyullad cca. 5 másodpercig a zöld fény. Téves bevétel esetén hangjelzés figyelmeztet és a piros „ERROR” fény gyullad ki. Ez azt jelenti, hogy az új számkombináció nem lett elfogadva. Ismétlje meg a programozási folyamatot az 1-es ponttól a 7-es pontig.

FONTOS TUDNIVALÓ:

Ha a hotel-kód (szállodai fokód) üzemben van, akkor a „6”-os kód már nem kerül tárolásra.