

„HAMBURG”, „MÜNCHEN”, „KÖLN”, „BONN”, „BERLIN”, „ZÜRICH” és „GENF” tuzbiztos elektronikus széfek kezelési leírása

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, **m i e l o t t** a zárat muködtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve eroszak alkalmazásából, vagy szakszerutlen kezelésbol adódó muködési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetok vissza.

A széf „1,2,3,4,5,6” és „5,6,7,8,9,0” gyári kódbeállításokkal kerül leszállításra.

1. A széf nyitása az egyik gyári beállítású számkombinációval:

- Nyomja meg a „START” nyomógombot
- Adja meg az „1,2,3,4,5,6” vagy az „5,6,7,8,9,0” számkombinációt.
- Az utolsó szám bevitele után kigyullad a zöld LED és a kijelzon megjelenik a „NYITVA” (OPEN) felírat. Egy rövid hangjelzés jelzi, hogy a széf forgatógombjával nyitható a széf ajtaja.

Figyelem! Az ajtó belso oldalán található egy fehér nyomógomb, ami az un. „memória” nyomógomb.

2. Új kezeloi kód programozása

- Nyitott ajtó mellett nyomja be az ajtó belso oldalán található „memory” nyomógombot.
- A kijelzon „-----”, jelenik meg.
- Nyomja meg a „START” gombot.
- Adja meg az Ön által kiválasztott új kezeloi kódot (6 számjegyunek kell lennie).
- Egy dallamszeru hangjelzés hallható és a kijelzon megjelenik: „In” felírat. Az új kód néhány másodpercig kijelzésre kerül és ezáltal tárolódik.

3. Új mesterkód programozása

- Nyitott ajtó mellett nyomja meg a „START” nyomógombot.
- A kijelzon „-----”, jelenik meg.
- Adja meg az Ön által kiválasztott új mesterkódot (6 számjegyunek kell lennie).
- Nyomja meg az ajtó belso oldalán lévo „memory” gombot.
- Egy dallamszeru hangjelzés hallható és a kijelzon megjelenik: „In” felírat. Az új kód néhány másodpercig kijelzésre kerül és ezáltal tárolódik.

Fontos! Mielott a széfet bezárná, nyitott ajtó mellett többször ellenorizze le az Ön által programozott új kódo(ka)t.

4. A széf nyitása

- Nyomja meg a „START” nyomógombot.
- A kijelzon „-----”, jelenik meg.
- Adja meg az Ön által választott tárolt kódok egyikét.
- Az utolsó szám bevitele után kigyullad a zöld LED és a kijelzon megjelenik a „NYITVA” (OPEN) felírat. Egy rövid hangjelzés jelzi, hogy a széf forgatógombjával nyitható a széf ajtaja.

Téves kód megadása esetén a piros LED gyullad ki és a kijelzőn az „Error” (hiba) felírat jelenik meg.

5. Reteszelési (büntető) idő téves kódbevitelnél

Ha ötnél többször téves kódbevitel történik, úgy egy 3 percig tartó reteszelési (büntető) idő indul el. Ez alatt a reteszelési idő alatt az elektronika semmiféle bevitelre nem reagál. A reteszelési idő lejáratá után az elektronika a szokott módon működik.

6. „Üres elemek” figyelmeztetés

Ha az elemfeszültség egy bizonyos érték alá csökken, a „START” gomb megnyomásakor a kijelzőn a „Lo-bAt” felírat jelenik meg. Ez arra figyelmezteti Önt, hogy az elemeket ki kell cserélni. Amennyiben az üres elemek figyelmeztetést hosszabb ideig figyelmen kívül hagyja, úgy fennáll a veszélye annak, hogy a széf nem lesz nyitható.

7. Elemcsere

- **„Hamburg”, „München”, „Köln”, „Bonn”, „Berlin”, „Zürich” széfeknél:** távolítsa el az elemtartó fedelét (jobbra a tasztatúra mellett) és cserélje ki az elemeket.
- **„Genf” széfnél:** az elem az ajtó belső oldalán található. Ha az ajtó zárva van, úgy lehetőség van egy vésznyitásra, ha a tasztatúra alján található kontaktpontokra egy 9 Volt-os kockaelemet csatlakoztatunk.

Figyelem! Kizárólag alkaline-elemek használata ajánlott.