

LG-BASIC elektronikus számszár kezelési leírása

!! FIGYELEM !! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Általános utasítások:

A zár 6 számjegyű kóddal működik illetve 6 karakterből álló szó lehet kód. (pl: L-A-G-A-R-D = 6-1-4-1-8-2) Minden billentyüleütést egy hang és fényjelzés kíséri. Helyes kód megadását kettős, hibás kód megadását három hang- és fényjelzés kíséri. A billentyüleütések között nem telhet el több mint 5 másodperc. Amennyiben ezt az időt túllépte, a művelet törlődik, és előlről kell kezdeni.

Nyitás:

Üsse be a kódot (gyári fő kód: 1-2-3-4-5-6), majd nyissa ki a széf ajtaját. Amennyiben a kódbeadás után 3 másodpercig nem történik nyitás, a széf automatikusan visszazár.

Zárás:

Zárja be a széf ajtaját. Ekkor a zár automatikusan reteszsel. **Ellenőrizze a széf zárt állapotát!**

Figyelem!

Ne használjon kódnak semmilyen személyes adatot! (születési dátum, telefonszám, házsám...) **A gyári kódot feltétlenül változtassa meg!**

A fő kód megváltoztatása (A SZÉFAJTÓ LEGYEN NYITVA!):

Az újonnan elmentett kódot feltétlenül próbálja ki többször nyitott ajtónál!

1. üsse be: 0-0-0-0-0-0
2. kettős hangjelzés hallható
3. adja be a régi fő kódot (gyári fő kód: 1-2-3-4-5-6)
4. kettős hangjelzés hallható
5. üsse be az új 6 számjegyű fő kódot
6. kettős hangjelzés hallható
7. üsse be ismét az új 6 számjegyű fő kódot
8. kettős hangjelzés hallható

Helytelen programozást 3 hang- és fényjelzés kíséri. Ebben az esetben az eredeti kód marad elmentve. Kezdje a programozást előlről.

A felhasználói kód aktiválása (első használatbavételkor vagy törlés után):

1. üsse be a fő kódot és tartsa az utolsó billentyűt lenyomva, amíg kettős jelzés hallható.
2. üsse le az 1 gombot
3. kettős hangjelzés hallható
4. üsse be az új 6 számjegyű felhasználói kódot
5. kettős hangjelzés hallható
6. üsse be ismét az új 6 számjegyű felhasználói kódot
7. kettős hangjelzés hallható

A felhasználói kód deaktiválása:

1. üsse be a főkódot és tartsa az utolsó billentyűt lenyomva, amíg kettős jelzés hallható.
2. üsse le a 2 gombot
3. egy hangjelzés hallható
4. a felhasználói kód deaktiválva van

A felhasználói kód ismételt aktiválása (deaktiválás után – ismét használható a korábban elmentett kód):

1. üsse be a főkódot és tartsa az utolsó billentyűt lenyomva, amíg kettős jelzés hallható
2. üsse le az 1 gombot
3. kettős hangjelzés hallható
4. a felhasználói kód ismét aktív

A felhasználói kód törlése:

1. üsse be a főkódot és tartsa az utolsó billentyűt lenyomva, amíg kettős jelzés hallható.
2. üsse le a 3 gombot
3. kettős hangjelzés hallható
4. a felhasználói kód törölve van

Reteszelési idő hibás kódok beadása esetén:

4 helytelen kód egymás utáni megadása után a zár 5 percig nem reagál semmilyen bevitelre. Az 5 perces reteszelési idő alatt 10 másodpercenként villan a LED. Amennyiben a reteszelési idő lejártá után 2 hibás kód kerül beadásra ismét elkezdődik az 5 perces zárási idő. A zárási idő lejártá után a helyes kódok egyikével nyitható a széf.

Elemcsere:

Amennyiben az elem gyenge, a nyitást 3 másodperces jelzéssorozat követi. Ebben az esetben az elemet haladéktalanul cserélje ki. Csak 9V-os (6F22) tartós elemet használjon! (a gyenge minőségű elemek okozta meghibásodásért a gyártó nem vállal felelősséget) Az elemtartó a billentyűzet alsó oldalán van. Ügyeljen a helyes polaritásra!