

# MINIBEAUTY TÍPUSU SZÁLLODAI SZÉF ELEKTRONIKUS ZÁRÁSÁNAK KEZELÉSI LEÍRÁSA

**!!FIGYELEM!!** Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Minden beállítási műveletet nyitott trezorajtó mellett végezzen!

## 1. ELSŐ NYITÁS / VÉSZNYITÁS

- Vésznyitás esetén ( ellátáskiesés- lemerült elemek, számkombináció elfelejtése, ...) és az első nyitáskor az alábbiak szerint járjon el:
  - a) Távolítsa el a széfajtón a kulcslyuk fekete takarósapkáját.
  - b) Tolja be teljesen a vésznyitókulcsot majd fordítsa el az órajárás irányában ütközésig és tartsa feszesen. A forgatógomb egyidejű működtetésével a széf kinyílik.

A VÉSZNYITÓKULCSOT A KEZELÉSI LEÍRÁSSAL EGYÜTT TÁROLJA TITKOSAN, DE SOHA NE A SZÉFBEN.

## 2. ÁRAMELLÁTÁS / LEMERÜLT ELEMEEK

- Helyezzen be 4 darab 1,5 Voltos Alkaline-elemet az elemtartóba ügyelve a megfelelő polarításra.
- Ha az elemek lemerülnek, az egyes nyomógombhasználatok váltakozó hangjelzést adnak. További nyitáskísérletnél a tasztatúra 30 másodpercre lereteszeli.

## 3. ÚJ KÓD BEÁLLÍTÁSA:

- A széf belső állítógombját megnyomni – akusztikai megerősítés hallunk
- Az új kódot üssük be – max. 7 karakter
- Az „E” gombbal nyugtázzuk a kódbevitelt

Az elmentett kódot többször próbáljuk ki nyitott trezorajtó mellett. Amennyiben elrontottunk a beütésnél egy számot a „C” gombbal lehetőségünk van törölni, ezután kezdjük előlről a kódbevitelt.

## 4. A SZÉF NYITÁSA:

- Adjuk meg a korábban elmentett kódot.
- Az „E” gomb leütésével nyugtázzuk a bevitelt, majd fordítsuk el a széf forgatógombját.
- Vigyázat! Amennyiben 5 másodpercen belül nem nyitjuk ki az ajtót, a széf automatikusan lezár.
- Hibás kódbevitel esetén 3 csippanást hallunk.

## 5. A FŐKÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

- Nyitott trezorajtó mellett végezze el a következő műveleteket:
- Az „Enter” leütése után adja meg az aktuális főkódot (gyári beállítás: 002), majd ismét üsse le az „Enter” gombot.
- Hibás kódbevitelnél figyelmeztető hangot hallunk.
- Legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva a széf belső oldalán található program-gombot.
- Adja meg az új főkódot (3-8 karakter), majd erősítse meg a bevitelt az „Enter” leütésével.
- Egy hangjelzés nyugtázza a helyes kódváltogatást.

## 6. NYITÁS FŐKÓDDAL:

- Üssük le az „Enter” gombot, majd adjuk meg a főkódot, majd ismét üssünk „Enter”-t
- A főkódot nyitáskor és záráskor is fel kell használni.

### **Kérjük vegye figyelembe:**

Amennyiben megváltoztatta a főkódot, a későbbiekben nincs lehetőség a 002 kód elmentésére.

### **VIGYÁZAT!**

**Amennyiben a széfet a főkóddal nyitották ki, a felhasználói kód automatikusan visszaáll a 007 számkombinációra.**

Karbantartás, tisztítás:

A széfet nem szabad olajozni, zsírozni.

A szennyeződések száraz ruhával távolítsuk el.