

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## TOSCANA, MONACO

### ELEKTRONIKUS TREZOR (EM 20.20)

**!!FIGYELEM!!** Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, **m i e l ő t t** a zárat működtetné vagy egy új kódot állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Hat számjegyből álló kód, illetve egy hat betűből álló szó működteti a zárat. Egy másodlagos kódot lehet hozzárendelni. Minden gombelütést akusztikai és vizuális jelzés kíséri.

#### Általános tudnivalók

Egy érvényes kód beütése után kettős jelzés következik, az érvénytelen kódra egy hosszú jelzés figyelmeztet. Ha 10 másodpercig nem nyom meg semmit, akkor a megkezdett kódbevitel félbeszakad.

#### Nyitás

Állítsa a fogantyút normál állapotába (ne fordítsa se jobbra, se balra)!

Írja be a kódot (gyári kód = 1-2-3-4-5-6), és nyissa ki az ajtót. Ha 3 másodperc alatt nem nyitotta ki, akkor az ajtó bezáródik automatikusan.

Ha az első próbálkozásnál hibás kódot ad meg, akkor várjon 20 másodpercet mielőtt újra próbálkozik.

Három hosszú sípolás jelzi, hogy a biztonsági retesz beakadt.

Engedje el a fogantyút, és írja be újra a kódot.

#### Zárás

Csukja be az ajtót, és fordítsa el a fogantyút teljesen záró helyzetbe. A széf be van zárva. Ellenőrizze: próbálja meg elfordítani a fogantyút.

#### Manipuláció védelem:

Amennyiben négyszer téves kódbevitel történt egymás után, úgy 5 perces tartó reteszelési (büntető) idő indul el. Ez alatt a reteszelési idő alatt 10 másodpercenként villogó jelzés van, és bármilyen gomb megnyomása után egy hangos sípolás hallatszik.

Az 5 perces letelte után, ha még kétszer érvénytelen kódot üt be, akkor ismét újra indul az 5 perces reteszelési (büntető) idő.

#### Biztonsági javaslatok:

A kódot tartsa biztonságos helyen!

Ne használjon személyes adatokat (pl. születésnap, telefonszám, stb.).

**Mindenképp változtassa meg a gyári kódot a használatba vételkor!!!**

#### Felhasználói kód beprogramozása – A SZÉFAJTÓ LEGYEN NYITOTT ÁLLAPOTBAN

Tartsa benyomva az **[1]** gombot, amíg kettős hangjelzést nem hall!

A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad.

- Üsse be a mester kódot (főkódot)!
- Üsse be a másodlagos (felhasználói) kódot **kétszer** (mindegyik után jelzés hallható).
- Próbálja ki az új kódot többször, nyitott ajtóval.

*(A felhasználói kód, ugyanúgy mint a mesterkód megváltoztatható. A mesterkóddal a felhasználói kód törölhető. A főkód nem törölhető.)*

## **Késleltetési idő (max. 99 perc) és nyitási ablak (max. 19 perc)**

Tartsa lenyomva a [9] gombot, amíg a kettős hangjelzést nem hall! A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad .

- Ősse be a mester kódot ( kettős jelzés fogja követni)
  - adja meg a kívánt késleltetési időt, illetve nyitási ablak időt ( például 2612, 26 perc késleltetési idő és 12 perc nyitási ablak idő)- egy kettős jelzés fogja követni
  - ismétlje meg a megadott értékeket (kettős jelzés)
- Megjegyzés: a késleltetési időt csak a nyitási ablak ideje alatt lehet beütni

## **Késleltetési idő deaktiválása:**

Ősse le és tartsa úgy a [9] gombot, amíg a kettős jelzés aktív lesz. A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad .

- Ősse be e főkódot ( kettős jelzés fogja követni)
  - Ősse be: 0001 - kettős jelzés fogja követni
  - ismétlje meg a megadott értékeket (kettős jelzés)
- Megjegyzés: a késleltetési időt csak a nyitási ablak idő alatt lehet beütni

## **Mit jelent HA...???**

... egy hosszú sípolás hallatszik a kód utolsó jegyének beütése után és nem nyílik az ajtó? Érvénytelen kódot adott meg. Ősse be újra a kódot, odafigyelve arra, hogy a megfelelő gombokat Ősse le!

... 10 másodpercenként villogó fényjelzés ismétlődik, és ha megnyom egy gombot hosszú sípolás hallatszik?

Egymás után négyszer hibás kód volt megadva és elindult a reteszelési (büntető) idő. Várjon 5 percet és próbálja újra. Ha még kétszer hibás kódot ad meg, akkor újraindul a büntető idő.

... nem hall semmi jelzést ,miután megnyomott egy gombot?

Cserélje ki az elemet. Ha a probléma nem oldódott meg, akkor értesítse a karbantartó központot.

... ki tudja nyitni, de hosszas sípolás sorozat hallatszik, miután leütötte az utolsó gombot?

Cserélje ki azonnal az elemet!(csak 9 Voltos Varta vagy Energizer elemet használjon)

## **Mester kód megváltoztatása: – A SZÉFAJTÓ LEGYEN NYITOTT ÁLLAPOTBAN**

Tartsa benyomva a [0] gombot, amíg kettős hangjelzést nem hall. A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad .

- adja meg a régi kódot (kettős hangjelzés)
  - Ősse be az új kódot (kettős hangjelzés) , ismétlje meg az új kódot (kettős hangjelzés)
- Ha hibásan járt el , akkor a régi kód marad érvényes.
- Próbálja ki az új kódot többször, nyitott ajtóval.

## **Másodlagos kód törlése**

Tartsa benyomva a [3] gombot, amíg egy kettős hangjelzést nem hall. A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad .

- Ősse be a főkódot.
- A másodlagos kód ezzel törlődött

## **Áramellátás / Elemcsere**

Ha sorozatos sípolást hallatszik, az azt jelenti, hogy ki kell cserélni az elemet! Csak 9 voltos alkáli elemet használjunk! Az elemtár a billentyűzet alján található. (A Toscana típusoknál: az elemek rekesze a széf belsejében található. Ha az elem teljesen lemerült szabaddá kell tenni a csatlakozó pontot a billentyűzet mellett ,és egy új elemmel áram alá helyezni. Addig tartsuk nekinyomva az elemet, amíg a zár teljesen kinyílik.