

TS 2000 E - elektronikus trezor kezelési leírása

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Általánosság:

Minden egyes nyomógomb működtetést hangjelzés és a sárga LED felvillanása kíséri.

Üzembevétel:

A széf első nyitásának folyamata:

1. Távolítsa el a tasztatúra alatti takarófedelelet.
2. Helyezzen be 4 darab 1,5 Voltos AA Alkaline-elemet az elemtartóba, ügyelve a megfelelő polaritásra.
3. Nyissa ki a széfet a gyári kóddal: üsse le az 1-5-9 kombinációt, majd a # billentyűt.

Új kód programozása:

Széfjének használata előtt biztonsági okokból kifolyólag meg kell adni az Ön személyes kódját. Mielőtt e nagyon egyszerű programozást végrehajtaná, határozza meg a kívánt kódot. Kódszámnak soha ne használjon személyes adatokat, mint pl.: születési dátum, vagy egyéb Önre utaló számadatot. Gondosan őrizze meg a kódszámot, valamint a kulcsot úgy, hogy ahhoz csak Ön férhessen hozzá. **Semmi esetre se tartsa a vésznyitó kulcsot a széfben.**

1. Nyissa ki a széfet.
2. Nyomja meg a piros gombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál)
3. Két hangjelzést hall és a sárga LED világít. 20 másodperc áll rendelkezésére, hogy a programozást elkezdje.
4. Adja meg az Ön által választott számkombinációt (min. kettő, max. nyolc számjegy) majd üsse le a # nyomógombot.
5. Amennyiben a programozás sikeres volt a sárga LED 2x villan és 2 hangjelzés hallható.
6. A hibás kódbevitelt 4 hangjelzés és a sárga LED 4 villanása jelezi.

Széf nyitása:

1. Adja meg az Ön által választott kódokat, majd üsse le a # gombot.
2. A zöld LED világít és Önnek 5 másodperc áll a rendelkezésére, hogy a széfet kinyissa.
3. A széf nyitásához fordítsa el jobbra a tekerőfogantyút.

Reteszelési idő téves kódbevitelnél:

Téves kódbevitel esetén négy hangjelzés hallható. Ekkor még két további kísérlete van arra, hogy megadja a helyes kódokat. Ha háromszor rossz kódszámokat ad meg, az elektronika blokkolja a zárat 20 másodpercre. Ez alatt a reteszelési idő alatt a zár semmiféle bevitelre nem reagál.

Mechanikus vésznyitás:

Ha elfelejtené a számkombinációt, vagy az elemek teljesen lemerülnek, az alábbiak szerint járjon el:

1. Távolítsa el a tasztatúra alatti takarófedelelet.
2. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a megfelelő helyre és fordítsa el jobbra ütközésig.
3. Nyissa ki a széfet a fogantyú jobbra fordításával.

Elemcsere:

Amennyiben a piros LED világít, az elemek lemerültek.

Az tasztatúra alatti fedelet csúsztassa lefelé és cserélje ki az elemeket.